

Anleitung Waschmaschine & Trockner

Preis je Waschgang: 15,00€

Preis je Trocknergang: 15,00€

[Befolgen Sie die Anweisung am blauen Kartenterminal!!](#)



1. Befüllen Sie Ihr gewünschtes Gerät mit Ihren Textilien und schliessen die Tür (verriegelt)

Punkt 2 & 3 muss zügig hintereinander abgewickelt werden

2. Gerätauswahl (Waschmaschine oder Trockner) durch drücken des jeweiligen Knopfes (blinkendes Licht)

3. Zahlung am **blauen** Terminal (EC oder RFID Karte der Portenschmiede **MIT Guthaben**)

ANSAGE des Gerätes abwarten, solange muss die Karte angehalten werden.

4. nach erfolgter Zahlung erfolgt die **Programmauswahl am Gerät**

5. **Start am Gerät drücken**




**Der Start am Gerät sollte zügig nach der Zahlung erfolgen,
da die Zeit der Freischaltung ab Zahlung zählt**

Waschmaschine

Programm - Nr.	Programmbeschreibung	tatsächliche Dauer inkl. Vorheizen
1	Feinwäsche 30° mit Waschmittel	26 min
2	Feinwäsche 30° mit Waschmittel und Weichspüler	26 min
3	Buntwäsche 40° mit Waschmittel	45 min
4	Buntwäsche 40° mit Waschmittel und Weichspüler	45 min
5	Kochwäsche 60° mit Waschmittel	49 min
6	Kochwäsche 60° mit Waschmittel und Weichspüler	49 min

Trockner

ACHTUNG - Tür während des Trocknerganges geschlossen halten und NICHT vor Programmablauf beenden, da Schäden am Gerät entstehen können

Programm - Nr.	Programmbeschreibung	Dauer inkl. Abkühlung
1	Heizstufe  70°	50 min
2	Heizstufe  50°	50 min
3	Heizstufe  30°	50 min

Bitte leeren Sie die Geräte zügig nach Ende des Programmes.



Bei Problemen - 03647 41 39 45 (nach der Ansage die 2 wählen)